



EXPÉRIMENTATION



IMPRESSION DU MOULE À L'IMPRI-
MANTE 3D, FAIT EN DEUX PARTIE
POUR FACILITER LE DÉMOULAGE




PRÉPARATION PLÂTRE/EAU
1 DOSE DE PLÂTRE POUR 1
DOSE D'EAU




PIGMENT EN POUDRE PLA-
CÉS AU FOND DU MOULE





DÉPOSER LA PRÉPARATION
LIQUIDE DE PLÂTRE DANS
LE MOULE, MOUVEMENT
DU PIGMENT = ALÉATOIRE



AJOUT D'ENCRE DANS
UNE AUTRE PRÉPARATION



TEMPS DE SÉCHAGE =
10MIN ENVIRON



RENCONTRE DES PIG-
MENTS ET DU PLÂTRE

